

## PIELĘGNACJA ZLEWOZMYWAKÓW TASCA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304 I AISI 316L

Zlewozmywaki TASCA ze stali nierdzewnej AISI 304 są przeznaczone wyłącznie do użytku w domowych warunkach wewnętrznych. Zlewozmywaki TASCA ze stali nierdzewnej AISI 316L mogą być instalowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń domowych. Zarówno stal nierdzwenna AISI 304, jak i AISI 316L to materiały higieniczne i łatwe do czyszczenia.

### CODZIENNA PIELĘGNACJA

Stal nierdzwenna jest solidna i wytrzymała, niemniej jednak wymaga doraźnej pielęgnacji. Zaleca się płukanie i osuszanie zlewozmywaka po każdym użyciu, aby uniknąć gromadzenia się zanieczyszczeń i osadów mineralnych, które z czasem pogarszają kondycję zlewozmywaka.

Jeśli na powierzchni zlewozmywaka pojawią się małe plamki rdzy, zacieki i zabrudzenia, nie należy ich przypisywać niskiej jakości materiału, lecz są one spowodowane przez:

- osady substancji i minerałów obecnych w szczególnie twardej wodzie lub zanieczyszczenia obecne w sieci wodociągowej
- osady kamienia i wapnia, które utrwalają brud na skutek absorpcji
- pozostałości metalowych myjek ściernych czy opióków metalu
- niespłukane resztki kwaśnej żywności, takie jak sól, sok z cytryny, pomidor, pickle
- niespłukane resztki detergentów i odtłuszczaczy
- użycie produktów zawierających chlor i fosfor

**Zaleca się zatem przestrzeganie następującej codziennej rutyny czyszczenia:**

- **CZYŚCIĆ** zlewozmywak miękką gąbką, używając ciepłej wody i płynu do mycia naczyń. W przypadku osadów kamienno-wapniowych (białych plam) sugerujemy użycie pasty Inox TASCA (kod produktu: 090.CT): natóż niewielką ilość pasty na miękką gąbkę i delikatnie przetrzyj powierzchnię zlewozmywaka, zgodnie z kierunkiem szczerkowania powierzchni.
- **PŁUKAĆ** zlewozmywak obficie bieżącą ciepłą wodą.
- **SUSZYĆ** dokładnie miękką szmatką, aby nie pozostawiać resztek wody. Zawsze konserwuj zgodnie z kierunkiem szczerkowanej struktury, aby zachować jednolite wykończenie stali.

### OSTRZEŻENIA

- Nie używaj produktów zawierających amoniak, wybielacz, chlor, kwas fluorowodorowy, kwas solny, kwas cytrynowy, nadtlenek wodoru, aktywny tlen i nie używaj detergentów do odkamieniania: produkty te mogą nieodwracalnie zmienić powierzchnię zlewozmywaka.
- Nie pozostawiaj żadnego detergentu w kontakcie ze zlewozmywakiem przez długi czas.
- Nie używaj ściernych środków czyszczących ani myjek, które mogłyby zarysować powierzchnię zlewozmywaka.
- Nie pozostawiaj wetny stalowej, narzędzi ani metalowych puszek w kontakcie ze zlewozmywakiem na dłużej niż kilka godzin, ponieważ wszelkie zardzewiałe części mogłyby zanieczyścić powierzchnię zlewozmywaka.
- Nie pozostawiaj kwaśnej żywności, takiej jak cytryna, pomidor, pickle czy sól, a także substancji silnie barwiących (np. torebki herbaty, wino, kawa) w kontakcie ze zlewozmywakiem przez długi czas, aby uniknąć powstawania plam.
- Nie myj żadnych elementów zlewozmywaka w zmywarce. Nie wrzucaj do zlewozmywaka ostrych ani ciężkich przedmiotów.
- Efekt perlenia wody na powierzchni zlewozmywaka należy uznać za normalny efekt napięcia powierzchniowego, który zmniejszy się po kilku tygodniach użytkowania.
- W zlewozmywaku z wykończeniem DuriX cienką warstwę wilgoci należy uznać za normalny efekt matowego wykończenia; zalecamy osuszanie zlewozmywaka po każdym użyciu.

### Naturalna zmiana wyglądu i stopniowe ujednolicenie powierzchni

Trwałość i wygląd zlewozmywaka ze stali nierdzewnej TASCA zależą od warunków jego użytkowania i codziennej pielęgnacji. Z czasem wykończenie powierzchni stali naturalnie się zmienia. delikatne zarysowania i „patyna użytkowania” są normalne. Stal nierdzwenna ma jednak zdolność do regeneracji - stopniowo „wyrównuje” swoją powierzchnię w kontakcie z tlenem. Dzięki tej reakcji z czasem tworzy się jednorodna tekstura, w której zarysowania stają się coraz mniej widoczne, nadając zlewozmywakowi typowy postarzany wygląd tzw "soft vintage".

W zależności od rodzaju wykończenia powierzchni oraz warunków użytkowania produktu, stopniowe ujednolicenie wyglądu stali w trakcie użytkowania przebiega w różnym czasie. Przyjmuje się że proces ten trwa około roku.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszych zasad pielęgnacji i konserwacji oraz za użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem produktu.